

下载网址:

技术支持邮箱: bxkfbgn@haier.com

BCD-550WB 系列冰箱服务手册

型号: <u>BCD-550/551/552WB</u> 手册编号(专用号)_____



1.1 产品功能以及特点(包括衍生关系)

①全频控制

集变频、保鲜、速冻、节能、降噪等技术于一身,且互相促进,性能更加优越。冰箱根 箱内温度与设定温度的比较,自动调节变频压缩机的工作效率,使冰箱一直处于最优状

②字航绝热技术

隔热层关键部位使用字航绝热材料,冰箱能耗更低,保鲜更好。

③制冰功能

内设自动制冰、碎冰和冷水系统。

- ④时尚吧台(BCD-550/551/552WB)
- ⑤007功能

冷藏室设有007区。而且该区温度还可根据所存放食物不同在肉、鱼、水果、蔬菜之间; 节、使用更方便。

⑥ 可滑动搁架设计,取物更方便 冷冻室,冷藏室搁物架设计为可滑动结构,更方便物品的存放及取用,且均可实现90度开门取出。

⑦人工智慧

不需人为调节,冰箱根据籍内温度及环境温度条件自动调整到最佳制冷效果。

⑧超薄、超大、超豪华设计

超薄尺寸、超大容积,大冷藏,大冷冻,门体可更改不同颜色。

冷藏室采用高档钢化玻璃钢物架。并设大果菜室。

- ⑨无氟无霜,全风冷制冷系统,深冷速冻。
- ⑩风幕技术(BCD-552WB)

冷藏室顶部前端设有风幕,即可减少开门时冷气损失,又可使冷藏室冷 气更均匀,从而保证食物的新鲜效果。

①化霜预制冷

化霜前判断冰箱内的温度,并进行预制冷,使化霜前后箱内温度没有 较大幅度的改变,利于食品的保鲜。

- 迎故障自动显示功能
- 国设压缩冷凝机组,风机散热,制冷效果佳,压缩机寿命长。
- ④开门报警, 大屏幕LED显示
- ⑤维他命保鲜技术,利于食品保鲜

1.2 冰箱型号含义:

BCD-550/551/552WB:

BCD:冷藏冷冻箱

550/551/552: 此型号冰箱的总有效容积

W: 王中王

B: 变频

二、产品外观结构及内部结构特征图

2.1 BCD-550WB



2.2 BCD-551WB




2.3 BCD-552WB




三、产品部件结构名称

3.1 BCD-550/551WB



3.2 BCD-552WB



四、产品使用说明及产品改进介绍

本产品是在 BCD-550/555/557WA 冰箱的基础上更改外观颜色, 更改门体的产品。主要功能与 BCD-550/555/557WA 系列冰箱相同。

五、 产品详细技术数据


冰箱型号 项目	BCD-550WB	BCD-551WB	BCD-552WB
气候类型	SN.N.ST	SN.N.ST	SN.N.ST
星级标志	四星级	四星级	四星级
防触电保护类型	1类	I类	I 类
总有效容积(L)	541	541	521
冷冻室有效容积 (L)	200	200	180
冷藏室有效容积 (L)	341	341	341
额定电压(V~)	220	220	220
额定频率(Hz)	50	50	50
输入总功率(W)	200	200	200
额 定 耗 电 量 (kW.h/24h)	1.17	1.17	1.48
冷 冻 能 力 (kg/24h)	11	11	11
噪音值(db)	48	48	48
制冷剂	R134a 155g	R134a 155g	R134a 155g
重量(kg)	138	138	138
电源软缆连接方式	Υ	Y	Υ
外形尺寸 深 X 宽 X 高 (mm)	772*890*1770	772*890*1770	772*890*17 70

六、 产品使用及日常维护保养知识




使用准备

抗除所有包装组件
包括泡沫底歷及圖定附件用的股带也必须
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□



清点随机附件和资料 箱内物品请按装箱单内容对照检查,如和 出入。请向销售商店查询。



3 将冰箱摆放到合适的位置 (参看前文 "放置环境" 一节)





为便于查询,开箱后请将冰箱型号和出厂编号抄写在保修证中。



开始使用

接通电源

刚接通电源时,冰箱自动设定为人工智慧状态和CRUSHED ICE状态。温度显示冷 重和冷冻的实际温度。

本冰箱有掉电记忆功能,第一次上电以后的每一次上电,都将按上次掉电时的设置 运行。

2 冰箱的工作方式

建议!!!

在冰箱的适用温度范围内。无论环境温度怎样变化。只要您选择了人工智慧方式。就不需再进行其它任何调节。即能保持最佳制冷效果。使您更加省心、省力。

您可根据需要选择以下两种方式之一对冰箱进行设定。

(1)人工智慧方式: 如无特殊需求。我们建议您采用人工智慧方式。按一下人工智慧按 键。人工智慧指示灯亮起即可,此时冰箱自动工作。(参照后文"功能介绍")

(2)人为调节方式:可按温度调节键进行温度设定(参照后文 '动彩介绍')。


(3) 将食品放入冰箱

经过一段时间通电运转后, 冰箱内已充分冷却, 此时可放入食品, 正式使用冰箱。








温度设定改变时,精内温度需经过一段时间后才能达到平衡。且这段时间的长短,取决于温度设定改变的大小、周围环境温度的高低、开门频次及箱内存放食物的多少等。



青岛海东股份有限公司








八、具体控制、工作原理及参数


1. 显示板布局如附图所示,其中各图标的定义和按键定义如下见说明书。 BCD-550WB、551WB 冰箱显示板布局:



A ····· 人工智慧按键 B ····· 速冻设定按键 C ····· 冷冻温度调节按键 D ····· 冷藏温度调节按键 E ······ 人工智慧指示灯 F ······ 速冻指示灯 G ····· 冷冻温度指示灯

H …… 冷藏温度指示灯

BCD-552WB 冰箱显示板布局:



2. 温度控制

- 2.1 控制参数
- 2.1.1 温度参数

地区	NOTCH	1 (弱)	2	3	4	5 (强)
	冷冻设定温度(℃)	-15	-17	-18	-20	-22
	实际控制温度(℃)	-17	-19	-20	-22	-24
中	冷藏设定温度(℃)	7	6	5	4	3
国	实际控制温度(℃)	4	3	2	0	-2
	变温室设定温度(℃)	5	-1	-4	-7	/
	实际控制温度(℃)	6.5	0.5	-2.5	-5.5	/

2.2 按键及显示



注: 档位改为5档,冷藏温度为双8。

按键操作30分钟后自动黑屏,按任一按键或开任一门,则恢复显示。

- 3. 功能
- 3.1 冰箱类型:冷冻/冷藏对开门
- 3.3.1 设定方法



- (1) 冷冻/冷藏温度由显示板的冷冻/冷藏按键设置;变温室温度由变温室按键设置。
- (2)冷冻/冷藏按键与显示图标对应;变温室用1个按键操作,选择4个温度模式。3.3.2显示
- (1) 初次上电的显示见 3.1。
- (2) 每按一下冷冻或冷藏或变温按键,提高1档,直到强档,再按则回到弱档。

分类	显示
冷冻	1→2→3→4→5→1 / 温度显示顺次为:
(マ1)水	$-15^{\circ}\text{C} \rightarrow -17^{\circ}\text{C} \rightarrow -18^{\circ}\text{C} \rightarrow -20^{\circ}\text{C} \rightarrow -22^{\circ}\text{C} \rightarrow -15^{\circ}\text{C}$
冷藏	1→2→3→4→5→1 / 温度显示顺次为: 7℃
イマが以	\rightarrow 6°C \rightarrow 5°C \rightarrow 4°C \rightarrow 3°C \rightarrow 7°C
变温室	VEG/1àMEAT/4àFISH/3àFRUIT/2àVEG/1

* 进行冷冻/冷藏按键操作时,冷冻/冷藏图标依次动作显示,最后一次按键操作后5秒钟,确认该设定值。

3.4 控制


3.4.1 温度控制

(1) 冷冻室 / 冷藏室 / 变温室温度控制

分类	压缩机 ON 或风门开	压缩机 OFF 或风门关	传感器
冷冻室	NOTCH+1.5℃	NOTCH-1.5℃	F SNR
冷藏室	NOTCH+1.5℃	NOTCH-1.5℃	R1 SNR
变温室	NOTCH+1.5℃	NOTCH-1.5℃	-7 SNR

(2) 各传感器的名称及位置

名称	标记	位置
冷冻传感器	F SNR	冷冻室左侧壁
冷藏传感器1	R1 SNR	Control box(冷藏风门总成)处
冷藏传感器 2	R2 SNR	冷藏室右侧壁
室温传感器	RT SNR	冷冻铰链盒下
制冰机传感器	ICE SNR	制冰盒下面
化霜传感器	D SNR	冷冻蒸发器上
变温室传感器	-7 SNR	在变温室



3.4.2 冷冻风机控制

打开冷藏门,冷藏风门打开,冷冻风机工作,2分钟后,冷藏风门关闭。若冷冻风机原来以1500RPM工作,若冷冻门打开,冷冻风机不停机,但切换到1300RPM;若冷冻风机原来以1300RPM工作,打开F门时,风机停机。开R门优先。(风幕 AIR CURTERN 功能)。

3.4.3 冷却风机控制

该风机与压缩机同步运转。

- 3.4.5 冷藏室照明灯控制
 - (1) 冷藏或吧台的门打开时,照明灯亮:门关闭,灯灭掉。
- (2) 冷藏或吧台的门打开7分钟以上时,照明灯自动灭掉。
- 3.4.6 冷藏室、变温室风门控制
 - (1) 冷藏传感器 R1 SNR 控制冷藏风门的开关,变温室传感器-7 SNR 控制变温室风门的开关。
- (2) 初次上电或控制板复位时,2个风门根据(1)的条件控制开关。
- (3) 冷藏门打开时,变温室风门关闭。
- (4) 风门加热丝与出冰口加热丝同步,常加热。
- (5) 环温大于 12 度, 吧台加热丝常开, 环温小于 10 度, 吧台加热丝常闭。在 12 度与 10 度之间保持原来状态。
- (6) 分配器加热丝(及进水管加热丝)停 10分钟,开 30分钟循环。
- 3.5 各功能控制
- 3.5.1 速冻
 - (1) 按下速冻按键即进入速冻功能。
- (2) 进入速冻状态,速冻图标显示;退出速冻状态,速冻图标熄灭。
- (3) 速冻时,冷冻室、冷藏室或变温室的原设定档位不变。
- (4) 速冻状态下,冷藏室或变温室的档位可调、冷冻室不可调。
- (5) 进入速冻后,压缩机连续运转3小时再停机。

3.5.2 人工智慧

- (1) 在人工智慧状态下,冷藏/冷冻分别设置为 5℃/-18℃,实际控制参数为 2℃/-20 ℃,同时根据环境温度做调整。
- (2) 人工智慧对自动化霜没有影响。
- (3) 人工智慧状态下,冷藏室、冷冻室调节及速冻按键不起作用。
- (4) 人工智慧状态下,变温室调节不受影响。
- (5) 如果在人工智慧状态下遇到故障报警,则报警优先,退出人工智慧,进入故障保护模式。

3.6 化霜

- 3.6.1 正常化霜(自动化霜)
- (1) 压缩机累计运转 7 小时,则启动化霜; 化霜 SNR 达到 5℃以上时,停止化霜。
- (2) 初次上电或控制板 RESET 时, 压机累计工作 4 小时即进入初次化霜。
- (3) 化霜 SNR 故障(短路或断路)时,不能进入化霜状态。
- (4) 若化霜开始 30 分钟后, 化霜 SNR 仍达不到 5℃, 则断开化霜加热丝。
- (5) 化霜后, 若压缩机连续运行 4 小时, 则再进入化霜。

3.6.2 强制化霜

- (1) 2 次按下主控板上的 TEST 按键,则进入强制化霜状态,显示 T2T2。
- (2) 再按一下该键,退出。

3.8 开门报警

- (1) 冷冻或冷藏或吧台的门打开60秒未关,则报警。
- (2) 蜂鸣器按 0.5 秒间隔发出警报三次, 若任一个开关仍通,则以后每 30 秒就按 0.5 秒间隔发出警报三次,直到三个开关全断开,报警时蜂鸣频率为 2.63KHz。
- (3) 关门后,停止报警。
- 3.9 分配器 DISPENSER 功能(制冰、饮水)
- (1) 冷冻不开门才可以取水或冰。
- (2)选择水/冰块/碎冰后,按下分配器开关出水或冰。选择冰块或碎冰后,按下 开关后,阀(DUCT DOOR SOLENOID)动作,打开出冰盖(DUCT DOOR); 松开开关后,出冰盖5秒后关闭。
- (3) 冷冻门打开时,不能取水或冰(防止水或冰掉到地毯上)。
- 3.9.1 分配器照明灯的亮灭控制

按下分配器开关,分配器照明灯亮;松开开关,灯灭。

- 3.9.2 水/碎冰 (CRUSHED) /冰块 (CUBE) 选择功能
- (1) 通过按键操作选择显示板的图标,以确定所选。
- (2) 初始状态的默认值为碎冰。
- 3.9.3 外取冷饮水功能
- (1) 通过显示板选择。
- (2) 选择水时,水龙要与阀连接。按下分配器开关时,水阀(WATER VALVE) 动作,出水。

- (3) 冰箱累计上电时间到 6 个月时, WATER 图标变为红色。显示为红色时, 按下制冰选择键 5 秒钟将计时清零,该图标恢复为蓝色。
- 3.9.4 出冰盖加热丝持续加热丝。
- 3.10 制冰机进水控制
- (1) 进水量由主控板的开关(DIP S/W)控制。

< 讲水量 >

序号	D	IP S/W 控	[制]	进水时间	备注
11, 2	S 1	S2	S3	处水町间	田仁.
1	OFF	OFF	OFF	8秒	
2	ON	OFF	OFF	5.5 秒] 由于水压不同,通
3	OFF	ON	OFF	6.0 秒	」由「小压小问,迪 过调整 DIP S/W 调
4	ON	ON	OFF	7.0 秒	整进水时间。左表
5	OFF	OFF	ON	7.5 秒	中的时间控制进水
6	ON	OFF	ON	8.0 秒	量为 80-120cc。
7	OFF	ON	ON	9.0 秒	里/》00-12000。
8	ON	ON	ON	10 秒	

(2) 在冰箱电源 ON / OFF 状态下都可以进行调节,若在进水状态下调节,则进水时间执行变更前的时间,下次再执行新时间。

3.11 风幕控制

冷藏门或吧台门打开时,冷冻风机运转,冷藏风门打开,变温室风门关闭。 若冷藏门或吧台门打开的时间超过 2 分钟,则冷藏风门关闭。2 分钟后,风机根据 压机开停运行。化霜时此功能不能实现,即化霜优先。

- 3.13 故障感知功能
- 3.13.1 故障内容表示及显示

NO	15日	表	表示	内容	备注
NO	项目	F SET	R SET	内谷	金 社
1	正常	设定温度		无	按键动作正常
		マ	表示		
2	FSNR 不良	Er	F4	F SNR 短路或断路	
3	RT SNR 不良	Er	F3	RT SNR 短路或断路	
4	R1 SNR 不良	Er	F1	R1 SNR 短路或断路	· 检查各传感器的
5	R2 SNR 不良	Er	F2	R2 SNR 短路或断路	
6	D SNR 不良	Er	F6	D SNR 短路或断路	安 级
7	ICE SNR 不良	Er	F7	ICE SNR 短路或断路	
8	007 SNR 不良	Er	F5	007 SNR 短路或断路	
9	F FAN 不良	Er	FF	30 秒以上未发出信	电缆,驱动 IC,
	11711(7)()		11	号	TR 不良

10	C FAN 不良	Er	CF	30 秒以上未发出信 号	电缆,驱动 IC, TR 不良
11	通信不良	Er	CO	按键操作没有反应	TR 不良


3.15 温度参数调整

冷藏温度参数调整:


在售后服务时, 通过切断控制板上的跳线来调整参数

跳线	切断后	
JCR4	冷藏-1deg	
JCR3	冷藏-1deg	
JCR2	冷藏+1deg	
JCR1	冷藏+1deg	

九、 制冷循环透视图与平面图




十、安装和拆卸工艺



非专业人员请勿拆卸主控板(包括打开控制盒盖)


- 1、检察冰箱的电源是否端掉,如果没有断电,先端掉电源之后再进行操作。
- 2、用梅花螺丝刀拆开主控制盒(专用号:00602160282)。打开主控制盒盖之后,可以看见冰箱上的各个控制板。
- 3、将冰箱主控板上的电缆插头拔下。
- 4、更换损坏的主控板。
- 5、盖上主控制盒盖,并用螺钉固定好。

(注: 在拔主控板上的电缆插头时,请按住插头上的卡扣)




非专业人员请勿拆卸显示板

- 1、检察冰箱的电源是否端掉,如果没有断电,先端掉电源之后再进行操作。
- 2、用梅花螺丝刀卸下固定显示板总成的固定螺丝,如上图所示。
- 3、用平口螺丝刀轻轻卸下显示面板总成(注意保护好显示面板总成的外观)
- 4、用梅花螺丝刀从显示面板总成上拆下显示板,更换新的显示板。
- 5、按照相反的顺序固定好显示板、显示面板总成。




十一、典型故障及解决措施


制冷系统常见故障维修:




b.不停机




c.制冷深度不够:



d. 不制冷:



十二、爆炸图



十三、爆炸图明细

零部件明细表

装配序号	名称	专用号	单耗
1	冷藏门体总成	0060818350	1
2	冷冻门体总成	0060818286	1
3	冷冻抽屉	0060818590	1
4	抽屉 右滑道总成	00609380554	1
5	螺钉	0060600097	4
6	抽屉 左滑道总成	00609380553	1
7	抽屉 左滑道总成	00609380551	1
8	螺钉	0060600097	1
9	抽屉 右滑道总成	00609380552	1
10	冷冻抽屉	0060818589	1
11	冷冻抽屉盖板	0060818005	1
12	冷冻搁物架	0060818006	1
13	冷冻搁物架	0060818006	1
14	储冰盒总成	0060818598	1
15	冷冻灯罩盖	0060214369	1
16	冷冻灯罩	0060214368	1
17	储冰盒左滑道	0060205612	1
18	螺钉	0060600097	4
19	储冰盒右滑道	0060205612	1
20	制冰盒	0060204650	1
21	制冰盒电机	0060204648	1
22	螺钉	0060600097	4
23	螺钉柱	0060205021	4
24	制冰机支架	0060214376	1
25	碎冰电机盒	0060214386	1
26	电机盒右滑道	0060205614	2
27	螺钉	0060600097	4
28	螺钉	00608010087	2
29	反光片垫片	00604050121	2
30	反光片	0060161498	1
31	灯泡	00606040086	1
32	冷冻风道下盖板总成	0060818587	1
33	螺钉	0060600097	4
34	电机盒左滑道	0060205614	2
35	螺钉盖	00602160304	2
36	螺钉	0064098047	2

37	碎冰电机电缆	0060401479	1
38	冷冻风道上盖板总成	0060818586	1
39	化霜接水盒总成	0060818729	1
40	冷冻风道板总成	0060818585	1
41	螺钉	0064082811	2
42	冷冻风机支架总成	0060818584	1
43	蒸发器总成	0060818624	1
44	电机电缆罩	0060214974	1
45	螺钉	0060801032	1
46	箱体下饰条总成	0060818972	1
47	左下铰链总成	0060818824	1
48	可调底脚	00609380509	2
49	脚轮	0060213173	2
50	脚轮轴	00601480004	2
51	开口挡圈	0060809001	2
52	螺钉	0064098005	7
53	密封条Ⅰ	0060215014	1
54	密封条Ⅱ	0060215015	1
55	螺钉	0064082608	4
56	压缩机支撑板总成	0060818345	1
57	冷凝器连接管	0060703449	1
58	水阀	0060806084	1
59	水阀电缆	0060401481	1
60	压机减振垫	0060210199	4
61	压机螺栓	0060803303	4
62	压缩机	0060803303	1
63	注液管	0067700001	1
64	冷凝器总成	0060703455	1
65	螺钉	0064098005	4
66	接水盘	0060214381	1
67	冷却风机支架总成	0064000460	1
68	螺钉	0064098005	1
69	压缩机盖板	0060109707	1
70	螺钉	0060801032	6
71	水壶进水管护管	0060214899	1
72	水管夹	0060214899	5
73	螺钉	0064098005	5
74	水管	0060205757	1
75	制冰机进水管总成	0064000960	1
76	进水管弯头	0060214635	1
77	制冰进水弯头固定板	0060214635	1
78	螺钉	0064082915	2

79	冷冻上铰链	0060161089	1
80	铰链螺钉	0060600251	4
81	冷冻上铰链盒	0060600251	1
82	主控制盒	00602160282	1
83	变频板	0064000892	1
84	螺钉	0064098005	3
85	主控制板	0064000891A	1
86	电源线	00606110098	1
87	控制盒盖	00602111307	1
88	螺钉	0064098005	4
89	螺钉	0064098005	2
90	冷藏上铰链盒	0060214959	1
91	铰链螺钉	0060600251	1
92	冷藏上铰链	0060161090	1
93	冷藏风道总成	0060818126	1
94	冷藏风道前出风口泡沫	0060214898	1
95	冷藏风道盖总成	0060818127	1
96	灯泡	0064000957	1
97	螺钉	0060600097	2
98	冷藏上灯罩	0060214630	1
99	过滤器盖	0060215432	1
100	蛋盒盖	00602111280	1
101	蛋架	00602111281	1
102	蛋盒	00602111279	1
103	灯开关	00606050061	1
104	冷藏搁物架	0060214565	1
105	冷藏搁物架Ⅱ	0060214566	1
106	快餐盒滑道	0060214747	2
107	螺钉	0060600097	4
108	滑道滚轮	00602170058	2
109	发泡箱体总成	0060818051	1
110	冷藏搁物架Ⅱ	0060214566	1
111	果菜盒盖板	0060214567	1
112	调湿板	0060210143	1
113	快餐盒总成	0060818320	1
114	感温器盖总成	0060214963	1
115	除臭器盒	00602111276	1
116	水壶总成	0060819042	1
117	除臭触媒	00603080075	1
118	导流泡沫	00602190226	1
119	水壶外罩	0060214966	1
120	冷藏下铰链总成	0060818824	1

121	螺钉	0060600097	1
122	冷藏下灯罩	00602111277	1
123	果菜盒	0060818292	1
124	果菜盒右滑道总成	0060818314	1
125	果菜盒左滑道总成	0060818315	1
126	007 右滑道	0060214746	1
127	007 左滑道	0060214745	1
128	保鲜盒总成	0060818316	1
129	007 抽屉总成	0060818124	1
130	007 抽屉桶总成	0060818620	1
131	007 进风口风密封条	0060301128	1
132	007 进风口	0060215301	1
133	007 进风口泡沫	0060214718	1
134	007 进风口密封条Ⅱ	0060301129	1
135			
136			

十四、说明书

(后附说明书)

